

## مشتری گرامی برای استفاده بهتر و ماندگاری بیشتر و کیفیت عالی تر لطفا شرایط نگهداری محصول را مطالعه

### فرمایید و طبق دستورات ذکر شده عمل بفرمایید

- لطفا از سیم ظرفشویی و فرچه فلزی برای سطح سینک استفاده نفرمایید.
- لطفا برای تمیز و ضدعفونی کردن سینک فقط از شوینده ها و گند زدهای خانگی استفاده شود.
- لطفا از دستمال میکروفایبر جهت نظافت و خشک کردن سینک استفاده شود.
- لطفا از اجسام و ظروف داغ به صورت مستقیم بر روی سطح سینک جداً خود داری فرمایید.
- لطفا از کشیدن ظروف ( قابلمه، ماهیتابه و...) بر روی سطح سینک خود داری فرمایید.
- لطفا از ریختن مواد لوله بازکنی بر روی سطح سینک جداً خودداری فرمایید.
- لطفا از سینک به عنوان تخت گوشت و میز آزمایشگاهی استفاده نگردد.
- لطفا جهت پاکسازی شوره و سفیدک آب که بر روی سطح سینک جای میگذارد از جوهرنمک و اسیدهای قوی استفاده نشود.

## مشتری گرامی برای تمیز کردن سینک با استفاده از موارد ذکر شده و بدون آسیب برای تمیز شدن و جلاء بخشیدن به سینک مورد

### استفاده قرار گیرد

به دلیل دارا بودن املاح در آب لوله کشی حتماً بعد از شستشوی ظروف سینک را آب گیری کنید.

از سرکه و جوش شیرین برای تمیز کردن سینک گرانیتی استفاده گردد.

( ابتدا سرکه را به تمام سطح سینک بریزید و به مدت زمان 2 دقیقه صبر کنید تا کامل مرطوب شود و سپس جوش شیرین را اضافه کنید و پس از 5 دقیقه با دستمال نرم یا ابر سطح سینک را تمیز کنید و با آب گرم سینک را آبکشی کنید و بعد از آبکشی سینک را خشک کنید. )

جهت جلاء دادن و برق انداختن سینک فقط چند قطره روغن زیتون را بر روی دستمال نرم بریزید و آن را به تمام قسمت های سینک بمالید و بعد از چند دقیقه با یک دستمال تمیز و کاملاً نرم روغن اضافی روی سطح سینک را گرفته و از دیدن سینک تمیز و درخشان خود لذت ببرید.

\_ \* نکات مهم: خواهشاً دقت فرمایید که:

1. هرگز از شوینده های قوی و مواد شیمیایی مانند جرم گیر به استثنای وایتکس استفاده نکنید چون باعث کدر شدن سینک میشود طول عمر سینک را کم می کند و آسیب جدی به آن وارد می کند.
2. از سیم ظرفشویی و یا اسکاچ زبر جهت تمیز کردن سینک استفاده نکنید زیرا باعث ساییده شدن و خط و خش افتادن سینک گرانیتی می شود و به سطح آن آسیب می رساند.